

Installatie instructie bocht 0 - 45 graden



Versie: 2025-01



Inhoud

Voorwoord	3
Veiligheid	3
Garantie.....	3
Disclaimer.....	3
Stap 1 – Bocht delen op elkaar zetten	4
Stap 2 – Klemmetjes over de flens schuiven.....	4
Stap 3 – Klemmetjes vastschroeven.....	5
Stap 4 – Naden tapen	6

Voorwoord

Veiligheid

- Neem altijd de veiligheidsvoorschriften van de gebruikte materialen en gereedschappen in acht.
- Draag altijd handschoenen.
- Laat werkzaamheden aan de dakconstructie en dakbedekking altijd uitvoeren door een erkende dakdekker of aannemer.
- Laat elektrische aansluitingen altijd uitvoeren door een erkende installateur.
- Installatie is volledig op eigen risico.

Garantie

- U heeft 10 jaar fabrieksgarantie op eventuele fabrieksfouten.
- Bewaar voor de garantie het originele aankoopbewijs.
- Kosten voor opnieuw monteren of vervangen van onderdelen blijven voor rekening afnemer.
- De leveringsvoorwaarden sturen wij u op aanvraag toe.

Disclaimer

Techcomlight wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand voor enige onverhoopte extra kostenpost, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens installatie in het systeem is ingesloten, alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invloed.

Techcomlight kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan constructies als gevolg van werkzaamheden met betrekking tot het maken van sparingen en/of de installatie van de geleverde producten.

Techcomlight aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting voor het falen van een architect, aannemer, installateur of gebouweigenaar om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, verordeningen, bouwvoorschriften, energiecodes, brand- en veiligheidscodes en vereisten, en adequate veiligheidsmaatregelen.

Wijzigingen installatie instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stap 1 – Bocht delen op elkaar zetten

De 2 delen van de 45 graden bocht kunnen in elke gewenst hoek van 0 tot 45 graden op elkaar gezet worden om de juiste hoek te kunnen maken.

Stap 2 – Klemmetjes over de flens schuiven

Bepaal in welke hoek de bochtdelen op elkaar moeten komen. Hierna kunnen de 3 meegeleverde klemmetjes over de flens geschoven worden (verdeeld zoals onderstaande foto), zodat de 2 delen op elkaar gefixeerd worden.

Verwijder nu de beschermfolie uit de bochten.

Breng nu eerst eventuele verdere verlengbuizen aan, zolang de bocht daarna nog bereikbaar blijft. Zo niet, ga dan gelijk door naar stap 3.



Stap 3 – Klemmetjes vastschroeven

Als de bocht in de juiste hoek staat en de klemmetjes zijn aangebracht, en de overige (eventuele) verlengbuizen zijn gemonteerd, dan kunnen de klemmetjes definitief vastgeschroefd worden.



Stap 4 – Naden tapen

Plak alle naden inclusief de vastgeschroefde flens nu dicht met aluminium tape.

Doordat de 2 delen van de bocht een klein verschil in diameter hebben, kunnen meerdere bochten aan elkaar gemonteerd worden door een kleine diameter in de grote diameter te schuiven.



Hiermee is de installatie voltooid.